T708 SLIM

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

https://oxygen-fitness.net/catalog/begovye-dorozhki/carbon-t708-slim

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некоректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажёр в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в

движущиеся части тренажера;

- Будьте осторожны при при заходе на тренажер и сходе с него;
- **ОСТОРОЖНО!** Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 С;
2. влажность: 50 -75%;
3. если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Настройка оборудования



Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердой резины или пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

Инструкция по заземлению

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае сбоя или поломки заземление создает путь для

электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара током. Тренажер оснащен шнуром с жилой для заземления и вилкой с клеммой заземления. Он должен подключаться к соответствующей розетке, установленной и заземленной с соблюдением действующих нормативов. Несоблюдение данных инструкций может привести к утрате гарантии.

ОСТОРОЖНО! Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте самостоятельно вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажёра, не до конца затянув гайки и Болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра и сводит обращения в сервисную службу до минимума. Для этого рекомендуется выполнять следующие профилактические процедуры.

Рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия попадания посторонних предметов, пыли и грязи в тренажер.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей.

Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

ЕЖЕДНЕВНО (после каждой тренировки)

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер;
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца;

- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колёсики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван;
- Убедитесь, что тренажёр находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 50 см).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении(для складных моделей);
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;
- Снимите кожух двигателя. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут;
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек , чтобы удалить накопившийся пух или пыль в моторном отсеке. Невыполнение этой процедуры может привести к короткому замыкание и преждевременному отказу электронных компонентов;
- Протрите беговое полотно влажной тряпкой;
- Проверьте и отрегулируйте в случае необходимости натяжение и центровку бегового полотна.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать правила эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей. Периодически проверять и проводить центровку и натяжение бегового полотна, а при необходимости и проводить техническое обслуживание беговой дорожки.

Рекомендации по техническому обслуживанию домашних беговых дорожек

В процессе эксплуатации беговой дорожки происходит стирание и высыхание фрикционного слоя смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения нового слоя смазки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины;
- перегрев электродвигателя, запах дыма, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека;
- остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий;
- появление текстовых или цифровых сообщений на дисплее консоли и остановка дорожки;
- токовая нагрузка на электродвигатель более 9 Ампер (DC) (измеряется тестером и только специалистом).

Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна. В любом случае, даже при регулярном обслуживании, необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния. Регулярное техобслуживание не гарантирует нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.) если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

Нанесение силиконовой смазки

Выключите тумблер питания беговой дорожки и отключите ее от сети. Ослабьте болты заднего вала в задней части деки для того, чтобы ослабить натяжение бегового полотна и иметь доступ руки для чистки и смазки деки. (Рекомендуем наклеить или нанести метки с обоих концов рамы, отметив таким образом изначальное положение заднего вала). После этого возьмите бутылочку смазочного средства и нанесите его на поверхность деки линиями или змейкой - по центру и по бокам деки.



Затяните оба болта крепления заднего вала (в соответствии с вашими метками), включите и запустите дорожку, отцентрируйте и натяните полотно.

Пройдите пешим шагом по полотну беговой дорожки на минимальной скорости в течение трёх минут для равномерного распределения смазки.

Если у вас возникли вопросы по поводу смазывания беговой дорожки, обращайтесь к представителям компании-продавца.

Примечание: в случае перегрузки системы привода беговой дорожки и вероятности выхода его из строя сработает предохранитель и беговая дорожка выключится. Отключите дорожку от электросети и замените предохранитель. Предохранитель находится в нижней передней части тренажёра рядом с тумблером включения.

Центрирование бегового полотна

Операции по центровки и натяжению бегового полотна выполняются Пользователем беговой дорожки по мере необходимости.

При ходьбе или беге вы можете работать одной ногой сильнее, чем другой, что приводит к смещению бегового полотна дорожки в процессе эксплуатации. Чтобы его отцентрировать, необходимо прилагаемым в комплекте гаечным ключом отрегулировать положение заднего вала. ВНИМАНИЕ: выполните все указания по центрированию бегового полотна, описанные ниже.

1. Не надевайте свободную одежду или украшения, когда Вы будете выполнять процедуру центрирования.
2. Никогда не поворачивайте болты за один раз более, чем на ¼ оборота.
3. Всегда затягивайте болты с одной стороны и освобождайте с другой для предотвращения перетяжки или провисания дорожки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ (QUICK START). Отрегулируйте скорость дорожки кнопками на консоли до 4 км/ч.

После регулировки пройдитесь по дорожке в течение 5 мин. Если необходимо, повторите действия до полного центрирования бегового полотна.

Если беговое полотно смещено вправо: запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час. При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните правый задний болт на ¼ оборота **по часовой стрелке.** Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.

Если беговое полотно смещено влево: запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час. При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните левый задний болт на ¼ оборота **по часовой стрелке.** Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.



Беговое полотно при движении не должно касаться боковых накладок.

Повторите все эти действия до полного центрирования бегового полотна.

Натяжение бегового болотна

Если при движении ощущается проскальзывание бегового полотна, необходимо его натянуть. В большинстве случаев беговое полотно в процессе работы растягивается, что и вызывает проскальзывание. Натяжение бегового полотна является обычной регулировочной операцией, которую должен выполнять пользователь дорожки. Для устранения проскальзывания следует затянуть оба натяжных болта заднего вала при помощи торцевого ключа соответствующих размеров (входит в комплект дорожки) , повернув их на 1/4 ОБОРОТА, как показано на рисунке. Проверить снова беговую дорожку на проскальзывание. Повторить натяжение при необходимости, но НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ натяжные болты больше, чем на 1/4 оборота за один раз. Натяжение бегового полотна отрегулировано правильно, когда движущаяся лента находится на расстоянии около 1 сантиметра от крышки моторного отсека.

Пульсозависимая программа

Контактные датчики пульса (если имеются)

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса. В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса. Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.



Телеметрический датчик пульса

Вы можете измерять уровень пульса с помощью беспроводного датчика пульса, значение которого будет отображено на дисплее консоли.

Прежде чем закрепить датчик на груди, увлажните области ремня, где проходят электроды.

Затяните ремень вокруг груди и отрегулируйте ремень так, чтобы он сидел плотно.

Примечание: датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать более точный и правильные данные. Если датчик расположен неправильно. Вы может получить некорректную информацию.

Измерение пульса

ВНИМАНИЕ! Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса. Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических.

Назначение

Carbon Fitness T708 SLIM – это гармоничное сочетание компактности и функциональности. Моторный отсек является продолжением рамы деки, находится с ней на одном уровне и выглядит как единое целое. Такое решение придает не только эстетическую законченность форм, но и является одним из важных факторов, позволяющим уменьшить размер тренажера. Толщина T708 SLIM в сложенном виде составляет всего 22 см. Дорожка легко помещается под кровать, в кладовку или любое другое небольшое место - хранить ее можно и в горизонтальном, и в вертикальном состоянии. Безусловным преимуществом является инновационная система FastAD™ - тренажер складывается и раскладывается простым способом при помощи одного рычага, на весь процесс уйдут считанные секунды. Значительно облегчает складывание и раскладывание беговой дорожки двухфазная гидравлическая система Easy Drop™. Carbon Fitness T708 SLIM поставляется в уже собранном виде и никакой инструментальной сборки не требует, тренажер нужно достать из коробки и подключить к розетке.

T708 SLIM отличается широкой рабочей зоной для класса компактных беговых размеров – размер полотна составляет 124*46 см. Особопрочная рама в сочетании с парафинированной декой 18 мм и наличием многослойного полотна толщиной 1.8 мм позволяет оборудованию выдерживать вес пользователя до 120 кг. Формат закрытого типа рамы существенно сократит попадание пыли и грязи во внутренние части беговой дорожки.

Несмотря на компактность, рабочий функционал T708 SLIM соответствуют всем общепринятым стандартам полноценной дорожки. А это значит, что на тренажере можно заниматься не только ходьбой, но и беговыми тренировками. На T708 SLIM установлен двигатель американской компании Leeson, его мощность составляет 2.25 л.с. в режиме постоянной эксплуатации. При пиковых нагрузках – 4.05 л.с. Такой показатель мощности позволяет достичь разгона скорости до 16 км/ч.

Важной особенностью модели является ее амортизация. В отличие от большинства компактных беговых дорожек, в T708 SLIM амортизационная система выполнена на совесть и обеспечивает самые комфортные условия для тренировок пользователей начального и среднего уровня спортивной подготовки. На беговой дорожке использованы профессиональные динамические амортизаторы ABS™ Pro в количестве 4-х штук. На задней части деки установлена система Soft LEG™. Данный элемент амортизации одновременно выполняет и функцию ножек тренажера. Резиновая основа защищает напольную поверхность от нежелательных царапин, а также уменьшает издаваемые дорожкой шумы, которые образуются во время занятий. Связь всех элементов направлена на повышение комфорта пользователей и снижения жесткости беговой дорожки, что позволит сократить нагрузку и избежать проблем с суставами.

Модель Carbon Fitness T708 SLIM имеет весь необходимый набор для проведения эффективных тренировок. Информативная консоль с 4-мя яркими буквенно-цифровыми LCD-дисплеями, отображает следующие показатели: расстояние, калории, шагометр, время, скорость. Все показатели изменяются при помощи сенсорных кнопок. В памяти консоли содержится 19 программ, 15 из которых помогут

пользователям начать тренировочный процесс вне зависимости от их уровня подготовки. Сделать упор на конкретный показатель можно при помощи режима целевых тренировок (дистанция, калории, время). Помимо установленных программ, можно воспользоваться регулируемым ручным режимом. Подставка для гаджетов имеет специальный регулятор, необходимый для фиксации устройств различных размеров.

Переместить дорожку можно при помощи 2-х транспортировочных роликов. Более того, дорожка очень проста в обслуживании. На Carbon Fitness T708 SLIM установлена система автоматического смазывания деки. Больше не нужно дополнительно ослаблять беговое полотно, чтобы смазать деку силиконовым маслом. Единственное, что необходимо - периодически добавлять силикон в специальную емкость, расположенную в зоне двигательного отсека.

Тренажёр предназначен для домашнего использования.

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.
Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.
Не выбрасывайте гарантийный талон.



NEOTREN
ПЕРЕДОВЫЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(действителен при заполнении всех граф)

Модель тренажера | Серийный номер | № гарантийного талона

ПОКУПАТЕЛЬ

Ф.И.О покупателя (для юридических лиц: укажите также название компании и должность контактного лица)

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен.
Претензий по качеству, внешнему виду и комплектности не имею.

Подпись покупателя

ПРОДАВЕЦ

Название компании | Дата продажи

Адрес и телефон компании | Подпись продавца

Ф.И.О. продавца | М.П.

СБОРКА ТРЕНАЖЕРА ПРОДАВЦОМ

Сборку, установку и подключение оборудования произвел: | Дата сборки

Ф.И.О. сборщика | Подпись сборщика

Сведения о произведенных ремонтах:

1.
2.
3.
4.
5.

Отметка сервисной службы:

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь:
Москва: 115201, Каширский проезд 17, стр. 24, +7 (495) 276-28-86 (доб. 107), service@neotren.ru
Санкт-Петербург: 197371, ул. Репищева, 20а, +7 (812) 304-89-57, 612-80-65 (доб. 107), service-spb@neotren.ru
или к уполномоченному дилеру, где было приобретено оборудование.



Гарантийный талон действителен с 9 января 2018 года.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ

1. Условия гарантии устанавливаются изготовителем Товара и доводятся до Покупателя Продавцом в настоящем гарантийном талоне и Инструкции по эксплуатации Товара.
2. На все товары распространяется гарантия Продавца. Срок действия гарантии на Товар указан в гарантийном талоне, выданном при покупке Товара.
3. Покупатель обязан принять товар у Продавца по комплектации и внешнему виду, зафиксировав факт приёма в соответствующем документе; проверить полноту заполнения гарантийного талона. Претензии по некомплекту и механическим повреждениям, обнаруженные после приёма Товара у Продавца, не принимаются и будут устранены за счёт Покупателя.
4. Гарантия на Товар действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание возлагается на владельца тренажера.
5. **Срок службы на всю продукцию составляет 7 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и рекомендуемого технического обслуживания.**
6. Гарантия не распространяется на:
   - неисправности и повреждения компонентов, вызванные внешними механическими и химическим воздействиями (сколы, царапины, трещины, пятна и т.п.);
   - компоненты, подверженные естественному износу, необходимость ремонта или замены которых возникла вследствие их износа и старения в результате нормального использования: предохранители, поручни из пенорезины, элементы питания и батареи, наклейки, стикеры, сиденья и валики из вспененного поролона, пенорезины), щетки и подшипники электродвигателя, кнопочные мембраны консоли и ручек управления;
   - проверочные работы и операции регулярного технического обслуживания, в том числе на перечисленные ниже операции, относящиеся к техническому обслуживанию: смазка приводов и движущихся частей, чистка и смазка деки, чистка валов, чистка шкива и приводного ремня, центровка и натяжение беговой дорожки и приводных ремней, замена щёток, подшипников и чистка коллектора электродвигателя, протяжка болтовых соединений тренажёра, калибровка (включая, но не ограничиваясь, так как периодичность и объём их выполнения зависит от условий эксплуатации тренажёра);
   - операции, которые должен выполнять Пользователь Товара: настройка компьютера консоли, центровка и натяжение беговой дорожки, удаление пыли, чистка внешних поверхностей;
   - действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, затопление, некачественность электрической сети и т.д.).
7. **Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:**
   - выход из строя электронных компонентов или повреждений каких либо других компонентов в ходе неквалифицированной сборки, подключения или ремонта Товара;
   - использование Товара, предназначенного для домашнего использования, в целях осуществления коммерческой деятельности, либо в связи с приобретением в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций, если это не предусмотрено моделью Товара;
   - проникновение жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь Товара (моторный отсек, консоль, дека);
   - отсутствие или неправильное заполнение гарантийного талона (отсутствует название модели, дата продажи, заводской номер Товара, штамп торговой организации), предъявление не оригинального гарантийного талона;
   - если повреждение вызвано несоответствием установленных параметров электрических сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными);
   - если недостаток Товара явился следствием использования нестандартных и/или некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных форматов информации.
8. Для предъявления требования об обмене или возврате Товара необходимо соблюдение следующих условий:
   - комплектность Товара, включая упаковочные принадлежности (коробка), элементы упаковки отдельных узлов и деталей, техническое описание и т.д.);
   - сохранение товарного вида Товара (отсутствие царапин, потертостей и т.д.);
   - наличие оригинала товарного чека, правильно заполненный гарантийный талон.
9. Работы по техническому обслуживанию производятся на платной основе, кроме случаев, обусловленных скрытыми дефектами Товара. Данные виды работ выполняются за отдельную плату по утвержденному прейскуранту. Диагностика заявленной неисправности покрывается гарантией, только если подтверждается гарантийный характер заявленной неисправности.
10. Сборка, установка и подключение Товара, описанная в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
11. Если для проведения гарантийного ремонта в регионах РФ возникает необходимость транспортировки Товара или его частей в специализированный сервисный центр Продавца, или возникает необходимость командировки представителя технической службы Продавца, все транспортные расходы возлагаются на Покупателя.

Сроки гарантийного обслуживания (указано в годах):

Модель	Использование	Рама	Двигатель	Узлы движения и электронные блоки	***Детали износа	****Расходные материалы
Oxygen (беговые дорожки)	домашнее	5	5	**	1	нет
Oxygen (кроме беговых дорожек)	домашнее	2	нет	1	1	нет
Oxygen, Carbon Fitness, Vision, Bronze Gym (кардио)	полукоммерческое	1	1	0,5	0,5	нет
Carbon Fitness	домашнее	1	1	0,5	0,5	нет
Carbon Premium	домашнее	3	2	0,5	0,5	нет
Horizon, Vision	домашнее	3	2	2	1	нет
Vision	коммерческое	5	3	2	1	0,5
Body Solid	домашнее/коммерческое	3	нет	1	1	нет
Bronze Gym (кардио)	коммерческое	3	2	2	1	0,5
Bronze Gym (силовые тренажеры)	коммерческое	3	нет	1	0,5	0,5
Vision, Oxygen (массажные столы)	домашнее/коммерческое	1	1	1	1	нет
Johnson (массажные кресла)	домашнее	5	5	5	1	1
Johnson (стим-бани)	коммерческое	5	нет	2	1	нет

Гантели, грифы, штанги, блины - 6 месяцев.

* Узлы движения и электронные блоки - дека; валы бегового полотна, шкив с осью, сервопривод, консоль, электронные платы управления (CCB, PCB); пульсометры, плата управления двигателем (MCB, инвертор), генератор, кабели, соединительные провода, шлейфы, эксцентрики, приводы силовых тренажеров; шкив, подшипники, втулки, ролики, силовые блоки, грузовые стойки, магнитная система нагрузки, маховик, фиксаторы регулировки положений, педали, и плату управления двигателем (MCB, инвертор).

** Узлы движения и электронные блоки для беговых дорожек Oxygen: Гарантия 5 лет распространяется на электронные платы управления (CCB, PCB)

*** Детали износа - беговое полотно, прыжковый мат, приводной ремень двигателя, кнопочные мембраны управления, пластиковые декоративные юбки и заглушки, боковые накладки беговых дорожек, троса и ремни силовых тренажеров, эластомеры беговых дорожек, защитная сетка батута, ремни на педали, ролик регулировки нагрузки.

**** Расходные материалы - предохранители, элементы питания и батареи, наклейки, обивка из кожзаменителя, набивка сидений и валиков (поролон, пенорезина), щетки и подшипники электродвигателя, кнопочные мембраны консоли и ручек управления.

Домашнее использование - предназначенное для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Полукоммерческое использование - предназначенное для использования в предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Использовать строго по назначению: отели, санатории, ДЮСШОР, школы, дома отдыха.

Коммерческое использование - предназначенное для использования в предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Указания по утилизации

Информация для пользователя

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Сборка оборудования

Страховочная пластиковая лента (жёлтого или белого цвета, на рисунке выделена красным цветом), фиксирующая раму подъёма беговой дорожки, удаляется только после полной сборки дорожки, иначе можно получить травму пальцев.

ВНИМАНИЕ! Во время установки различных винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в самом конце сборки.



Шаг 1:

Распакуйте тренажер и расположите основную раму на ровной поверхности



Шаг 2:

Поднимите беговую дорожку и опустите опорную раму (2), как показано на рисунке.



Шаг 3:

Нажмите на фиксатор поручня (70) и поверните его, как показано на рисунке, для двух поручней.



Шаг 4:

Удерживая дорожку в месте A, необходимо аккуратно нажать ногой на место B, что уберет фиксацию вертикального положения и позволит плавно разложить дорожку, как показано на рисунке A-B



Шаг 5:

Закрепите ключ безопасности (13) на консоли. Установите держатель устройств (57) на консоль, как показано на рисунке.

Список комплектующих частей

NO.	Наименование	Спец.	Кол.	NO.	Наименование	Спец.	Кол.
1	Основная рама		1	56	Прокладка держателя		1
2	Опорная рама		1	57	Рама держателя		1
3	Левая стойка консоли		1	58	Задний кожух		1
4	Правая стойка консоли		1	59	Кожух для телефона		1
5	Основной двигатель		1	60	Приводной ремень		1
6	Левый поручень		1	61	Кабель питания		1
7	Правый поручень		1	62	Эластомер		4
8	Рама консоли		1	63	Ножка		2
9	Передний вал		1	64	Прокладка		1
10	Задний вал		1	65	Эластомер		4
11	Токовая защита		1	66	Газовый доводчик		1
12	6# Ключ	6mm	1	67	Крепление		1
13	Ключ безопасности		1	68	Фиксатор		2
14	Кабель питания		1	69	Плата двигателя		1
15	Дека		1	70	Фиксатор		2
16	Колесо		2	71	Шайба		4
17	Верхний кожух моторного отсека		1	72	Пружина		2
18	Нижний кожух моторного отсека		1	73	Пружина		1
19	Выклчатель		1	74	Левая пластина		1
20	Разъем питания		1	75	Правая пластина		1
21	Передний кожух моторного отсека		1	76	Смазывающая пластина		1
22	Беговое полотно		1	77	Гайка	M8	18
23	Пробка		1	78	Гайка	M10	2
24	Левая верхняя боковая накладка		1	79	Гайка	M6	4
25	Левая нижняя боковая накладка		1	80	Болт	M8*35	6
26	Правая верхняя боковая накладка		1	81	Болт	M8*25	1

27	Правая нижняя боковая накладка		1	82	Болт	M8*42	1
28	Заглушка		1	83	Болт	M6*30	2
29	Заглушка		1	84	Болт	M8*55	3
30	Боковой кожух		2	85	Болт	M6*16	8
31	Ножка		2	86	Винт	4.2*25	6
32	Ножка		2	87	Винт	4.2*19	9
33	Левый передний кожух		1	88	Винт	2.9*6.5	6
34	Левый задний кожух		1	89	Винт	4.2*12	3
35	Правый передний кожух		1	90	Винт	4.2*12	8
36	Правый задний кожух		1	91	Винт	4.2*19	12
37	Декоративное кольцо		4	92	Болт	M4*8	2
38	Левый наружный кожух		1	93	Винт	4.2*30	6
39	Левый внутренний кожух		1	94	Винт	4.2*13	36
40	Поручень		2	95	Винт	4.2*12	4
41	Нижний кабель консоли		1	96	Винт	4.2*19	4
42	Верхний кабель консоли		1	97	Болт	M8*16	2
43	С-образная ножка		1	98	Винт	2.6*6	5
44	Магнитное кольцо		1	99	Винт	2.9*9.5	4
45	Кабель		1	100	Болт	M8*10	8
46	Уплотнитель		3	101	Силиконовое масло		1
47	Правый наружный кожух		1	102	Шайба	8	2
48	Правый внутренний кожух		1	103	Пружинная шайба	8	2
49	Верхний кожух консоли		1	104	Шайба	5	2
50	Нижний кожух консоли		1	105	Пружинная шайба	5	2
51	Плата управления консоли		1	106	Болт	M5*8	1
52	Кабель		1	107	Пружинная шайба	M10	2
53	Кабель заземления		1	108	Шайба	M6	3
54	Кабель		1	109	Шайба	φ8*24*2	10
55	Кожух держателя		1	110	Болт	M8*12	2

Схема тренажера в разобранном виде



Работа с консолью



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

- PROGRAM/MODE: Выбор программ: 0:00, 30:00, 1.0, 50.0, P1 – P15. Нажмите START для начала тренировки.
- START/STOP: Начало и окончание тренировки.
- SPEED +/-: Изменение скорости. Измерение параметров.
- SPEED (2, 4, 6, 8): Кнопки быстрого изменения скорости.

ОКНА ДИСПЛЕЯ

- : Расстояние/Клории.
- : Шаги
- : Время.
- : Скорость.

ВКЛЮЧЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Включите тумблер в положение ON, в течение 2 секунд загорятся окна дисплея.

БЫСТРЫЙ СТАРТ (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Используйте кнопку Start для начала тренировки, кнопками Speed +/- вы можете регулировать скорость. Для остановки движения бегового полотна нажмите кнопку Stop.

РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Используйте кнопку Mode для доступа к режиму обратного отсчета (Обратный отсчет времени – Time, расстояния – Distance, калорий – Calories). Используйте кнопки Speed +/- для регулирования значения параметра. Затем нажмите Start для начала тренировки. Во время тренировки используйте Speed +/- для

изменения скорости, Stop - для завершения тренировки.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ P1-P15

Кнопкой Prog выберете одну из предустановленных программ P1-P15 На дисплее будут отображены параметры по умолчанию: время. Используйте кнопки Speed +/- для установки значения. Нажмите Start для начала тренировки. Во время тренировки скорость можно изменять. Для завершения тренировки нажмите кнопку Stop или выдерните ключ безопасности.

Время / PROGRAM		Общее время/20= время интервала																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	Скорость	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P2	Скорость	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P3	Скорость	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P4	Скорость	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P5	Скорость	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P6	Скорость	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P7	Скорость	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P8	Скорость	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P9	Скорость	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Скорость	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Скорость	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3
P12	Скорость	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3
P13	Скорость	3	6	7	5	9	9	7	5	5	7	9	5	8	5	9	5	9	9	4	3
P14	Скорость	2	2	4	5	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P15	Скорость	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Если консоль не получает сигнал в течение 10 минут, система запустит «Спящий режим», нажмите любую кнопку, чтобы вернуться к работе.

КОДЫ ОШИБОК

КОД	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
----	Ключ безопасности	1.Проверьте подключение ключа 2.Проверьте подключение датчика ключа безопасности к плате управления консоли 3.Замените плату ключа безопасности
E01 и E13	Кабель от консоли до платы двигателя плохо подключен	1.Проверьтесоединениекабеля 2.Проверьте подключение микроконтроллера в плате двигателя 3.Замените плату двигателя
E02	Защита от короткого замыкания	1.Плохое соединение между мотором и платой мотора 2.Замените двигатель или плату двигателя
E03	Нет сигнала датчика скорости	1.Переподключите датчик скорости 2.Замените плату двигателя
E05	Токовая защита	1.Перегрузка 2. Повышенное сопротивление деки, смажьте деку силиконовым маслом 3.Замените мотор
E06	Обрыв в цепи основного двигателя	1.Проверьте подключение основного двигателя 2.Замените двигатель
E08	EEPROM поврежден	Замените плату управления двигателем
E09	Ошибка инверсии	1.Настройте беговую дорожку, что бы она стояла горизонтально 2.Замените плату двигателя
E10	Мгновенный пиковый ток двигателя, защита от перегрузки по току	1.Установите потенциометр крутящего момента в правильное положение 2.Замените мотор
E11	Перенапряжение	Напряжение сети должно быть в пределах 220 – 270 В
E14	Пониженное напряжение	Напряжение в сети не должно быть ниже 160В

Технические спецификации

Назначение	домашнее
Тип	электрическая
Рама	одинарная с однослойной покраской
Скорость	1 - 16 км./ч.
Двигатель	2.25 л.с. Leeson (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя	4.05 л.с.
Беговое полотно	1.8 мм.
Размер бегового полотна	124*46 см.
Регулировка угла наклона	нет
Наклон бегового полотна	нет
Дека	18 мм. парафинированная
Система амортизации	4 профессиональных динамических амортизатора (ABS™ Pro) + система Soft LEG™
Измерение пульса	нет
Консоль	4 буквенно-цифровых LCD-дисплея
Показания консоли	расстояние, калории, шагометр, время, скорость
Кол-во программ	19
Спецификации программ	ручной режим, 15 встроенных программ, 3 целевые (время, дистанция, калории)
Статистика тренировок	нет
Специальные программные возможности	нет
Мультимедиа	нет
Интеграция	нет
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Подставка под планшет	есть
Зарядка мобильного устройства	нет

Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	нет
Складывание	двухфазная гидравлическая система Easy Drop™
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	151*79*22 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	151*79*133 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	165*86*26 см.
Вес нетто	56,5 кг.
Вес брутто	64,5 кг.
Макс. вес пользователя	120 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	нет
Гарантия	1 год
Производитель	Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: C190122, где 19 – год изготовления, 01 –месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования oxygen-fitness.net

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика oxygen-fitness.net

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ