




Инструкция

Как подключить телефон к тренажеру при помощи Kinomap


Подключение приложения через Bluetooth к тренажеру происходит исключительно в интерфейсе приложения. Чтобы телефон корректно подключился необходимо проверить включение геолокации на телефоне и выключения ВПН

Шаг 1




Выбрать вид занятия и нажать на вид оборудования (например беговая дорожка)

Шаг 2




Нажать значок Bluetooth. В открывшемся окне нажать + или Добавить новое оборудование

Шаг 3




Выбрать вид тренажера и нажать Далее

Шаг 4




Найти свой бренд и нажать на него


Шаг 5



Найти название своего оборудования и нажать Далее. Начнется поиск оборудования




Шаг 6




Если нет, найти формат подключения (FTMS), нажать на иконку, затем выбрать оборудование

Шаг 7



Когда Ваше оборудование будет найдено, выбрать его и нажать ADD. Соединение установлено

Шаг 8




Вернуться в меню, выбрать вид ландшафта и нажать Старт

Шаг 9



При таком окне необходимо нажать Старт на консоли тренажера

Шаг 10



Выберите режим, нажмите Старт и начинайте тренировку